



取扱説明書

このたびは当社の製品をご利用頂きまして、誠に有難うございます。
製品を安全かつ快適にご利用頂くためにご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
取扱説明書はこの製品を使用する人がいつでも参照できるように大切に保管してください。

防球ネットは網癖がかなり付いていますのでまず、下図のように引っ張り、ある程度網癖がとれたら、念のためサイズの確認をお願い致します。ネットは対角線上に癖がついておりもう片方の対角線上に引っ張ることによりある程度とることが出来ます。ネットやロープはたたむと多少縮む場合がありますので少し強めに引っ張り確認してください。





ロープのとめ方




ネットの枠等の止め方

ネットは基本的に枠等にくるくると巻き付けて止めますが5回くらいくると巻いた後右図のように止めるとより強固に確実に止めることが出来ます。





ロープのつなぎ方





ネットの張り方の基本は裏にあります。

ネットは張り方を丁寧により長く丈夫に使用できます。ネットをいくら丈夫なものにしても張り方が悪いとすぐに痛んでしまいます。

1. ネットの四角をネットに付いているロープで、止めてください。





2. ロープは2本ずつ付いていますので1本は縦を止め、もう1本を横に張るといようにすると角がしっかりと止められます。



付属以外のロープで周囲を止める場合は2までのあとに端から順番に表に書いてある方法で巻いていきます。4角を止めた後は比較的可んたんに止められます。

四角を止めないと途中でネットが足りなくなったり長くなりすぎたりしてしまいますので必ず1から順番に取り付けしてください。



柱等に止める場合

やはり必ず4角を先に固定します。ネットが大きい場合には途中を数カ所かり止めすると良いでしょう。4角を止めたら中間の柱に長さのバランスを見ながらかり止めたものをしっかりと止めます。

下からしっかりと固定してしまおうと上で固定するのが大変になってしまいますので長さの確認が出来たら上から止めます。

